



## POSUVNÁ BRÁNA JIŽ OBSAHUJE:

- pojiznou bránu (1ks)
- koncový sloupek (1ks)
- vodící sloupek (1ks)
- pojezdy (2ks)
- teflonovou vodící rolku (1ks)

## PRACOVNÍ POSTUP:

- montáž svěrte odborné osobě s oprávněním pro stavební práce
- vytyčte si polohu brány v terénu
- proveďte výkopy pro základy na sloupky a pojezdy
- před zabetonováním proveďte zkušební montáž
- zabetonujte sloupky a rozmístěte pojezdy dle výkresu, vyvrtejte otvory pro šrouby k pojezdům
- namontujte vodící rolku na sloupek
- upevněte zámek na bránu (není součástí brány)
- nasuňte bránu na pojezdy

Sestava je dodávána v základní barvě. Doporučujeme ruční nátěr barvou Hammerite (3-4nátěry). Barvy objednávejte na [www.plotybrany.com/cz/prislusenstvi/eshop/f54b33/barvy-hammerite](http://www.plotybrany.com/cz/prislusenstvi/eshop/f54b33/barvy-hammerite).